

Bohren Sie das Dübelloch 5 cm unter der geplanten Oberkante der Platte.

